

INSTALLATIONS MANUAL

GRAYSTON GE120 SPLINTFILM

Klar sikkerhedsfilm til sidevinduer - motorsport og generel anvendelse

51 cm x 4 m

Rullestørrelse

100 micron

Tykkelse

25 %

UV-beskyttelse

86 %

Varmeafvisning

FORMÅL

Filmen hjælper med at holde glasfragmenter samlet ved brud og giver samtidig klar udsyn. Grayston angiver produktet som kompatibelt med FIA-regler.

Det skal du bruge

- Glasrens uden voks/silikone
- Mikrofiberklude
- Sprayflaske med rent vand
- Gummiskraber / folieskraber
- Skarp hobbykniv / medfølgende blad
- Blød fnugfri klud

Fire principper for et godt resultat



1. RENGØR

Glasset skal være helt rent og fri for støv, fedt og silikone.




2. FUGT

Arbejd vådt, så filmen kan positioneres uden at klæbe fast med det samme.



3. PLACÉR

Læg filmen på glasset uden folder og med lidt overskud langs kanterne.



4. PRES UD

Pres væsken ud fra midten og mod kanterne med jævne overlap.

TRIN-FOR-TRIN MONTERING

1 Klargør arbejdsområdet

Arbejd så støvfrit som muligt. Undgå direkte sol, meget varmt glas og kraftig vind. Sørg for, at ruden er stabil og let at komme til.

2 Rengør ruden grundigt

Vask begge sider af glasset. Fjern fedt, limrester og fastsiddende snavs. Tør kanter og gummilister omhyggeligt, så der ikke trækkes skidt ind under filmen.

3 Mål og grovtilskær filmen

Skær et stykke film med ca. 10-20 mm ekstra materiale hele vejen rundt. Hold beskyttelseslaget på filmen under tilskæringen.

4 Fugt glas og film

Fugt glasset jævnt med monteringsvæske/vand. Når beskyttelseslaget fjernes, hold den selvklæbende side fugtig og undgå at berøre klæbesiden med fingrene.

VIGTIGT

Grayston offentliggør ikke en specifik blanding eller hærdetid i den produktinformation, der er tilgængelig. Brug derfor en mild, egnet monteringsvæske og følg eventuelle instruktioner på emballagen.

5 Placér filmen

Læg den fugtige klæbeside mod ruden. Skub filmen forsigtigt på plads, mens overfladen stadig er våd. Undgå skarpe folder eller knæk.

6 Pres væsken ud

Fugt også filmens yderside let, så skraberen glider. Start i midten og arbejd mod kanterne med faste, overlappende strøg. Fortsæt til synlige vandlommer og luftbobler er presset ud.

7 Fintilskær kanterne

Når filmen ligger stabilt, skæres den forsigtigt til. Lad en lille fri kant mod tætningslister og bevægelige kanter, så filmen ikke løftes ved brug af ruden.

8 Kontrollér og lad filmen sætte sig

Kontrollér for støv, folder og større væskelommer. Pres kanterne efter igen. Undgå unødigt betjening eller rengøring af ruden, indtil filmen har sat sig og ser ensartet ud.

KONTROL, FEJL OG SIKKERHED

Slutkontrol

- ☐ Filmen dækker hele det ønskede glasareal uden folder.
- ☐ Der er ingen større luft- eller væskelommer.
- ☐ Kanterne ligger plant og er ikke fanget i gummilister eller mekanismer.
- ☐ Udsynet gennem ruden er klart og uhindret.
- ☐ Ruden kan bevæges frit uden at filmen løftes eller beskadiges.

Typiske problemer

Små vandlommer

Pres dem forsigtigt mod nærmeste kant. En let dis eller små fugtspor kan ændre sig, mens filmen sætter sig.

Støv under filmen

Løft kun filmen hvis nødvendigt, fjern partiklen uden at ridse klæbelaget, fugt igen og pres området ned.

Kant løfter sig

Kontrollér at kanten er ren og ikke ligger i spænd mod liste eller rudekant. Pres den ned igen med ren skraber.

Fold eller skarpt knæk

Undgå at tvinge et knæk fladt. Et beskadiget område kan forblive synligt; udskift stykket hvis udsyn eller vedhæftning påvirkes.

SIKKERHED VED TILSKÆRING

Brug altid en skarp kniv med kontrolleret tryk. Skær ikke direkte mod synlige varme-/antenneledere eller andre følsomme dele. Undgå at ridse selve glasset.

MOTORSPORT

Grayston beskriver GE120 som udviklet til motorsport og som kompatibel med FIA-regler. Det er altid bilens ejer/team, der har ansvaret for at kontrollere de aktuelle krav i det relevante reglement og hos den tekniske kontrol.